


Como registrar e configurar a conta VoIP com QR Code

Há duas formas de você registrar uma conta VoIP no **Softphone SaperX**. Uma delas, mais rápida e eficiente, é realizando a leitura do QR Code existente na tela web de administração do seu PABX SaperX.

Na Figura 3 temos a ilustração de um PABX com os ramais mostrando três colunas importantes: **Conta SIP**, **Senha** e o **QR Code**.

Clique sobre o ícone de QR Code localizado na coluna à direita da tela, conforme ilustrado na Figura 3, para abrir o QR Code que permitirá realizar a configuração da conta VoIP no seu **Softphone SaperX**, assim representado na Figura 4.

Figura 3 - Tela Web do PABX com a Conta SIP, Senha e QR Code.





















Ramal	Gravar	Nome	Regra de Saída	Conta SIP	Senha	ACL	Grupo	IP	Status	
8000	Sim		INTERNO + LC + LDN	1_8000		0.0.0/0	AE-AGENDAMENTO	-	Offline	
8001	Sim		INTERNO + LC + LDN	1_8001		0.0.0/0	AC-FINANCEIRO		Online (8 ms)	
8003	Sim		INTERNO + LC + LDN	1_8003		0.0.0/0	AA-SUPORTE	-	Offline	
8004	Sim		INTERNO + LC + LDN	1_8004		0.0.0/0	AG-ADMINISTRATIVO	-	Offline	
8005	Sim		INTERNO + LC + LDN	1_8005		0.0.0/0	AG-ADMINISTRATIVO	-	Offline	
8006	Sim		INTERNO + LC + LDN	1_8006		0.0.0/0	AI-MARKETING	-	Offline	
8007	Sim		INTERNO + LC + LDN	1_8007		0.0.0/0	AD-SAC	-	Offline	
8008	Sim		INTERNO + LC + LDN	1_8008		0.0.0/0	AG-ADMINISTRATIVO	-	Offline	
8009	Sim		INTERNO + LC + LDN	1_8009		0.0.0/0	AD-SAC	-	Offline	
8010	Sim		INTERNO + LC + LDN	1_8010		0.0.0/0	AA-SUPORTE	-	Offline	
8011	Sim		INTERNO + LC + LDN	1_8011		0.0.0/0	AB-COMERCIAL	-	Offline	
8012	Sim		INTERNO + LC + LDN	1_8012				-	Offline	
8013	Sim		INTERNO + LC + LDN	1_8013		0.0.0/0	AA-SUPORTE	-	Offline	
8014	Sim		INTERNO + LC + LDN	1_8014		0.0.0/0	AC-FINANCEIRO	-	Offline	
8015			INTERNO + LC + LDN	1_8015		0.0.0/0	AA-SUPORTE	-	Offline	
8016	Sim		INTERNO + LC + LDN	1_8016		0.0.0/0	AC-FINANCEIRO		Online (11 ms)	
8017			INTERNO + LC + LDN	1_8017		0.0.0/0	AA-SUPORTE	-	Offline	

Figura 4 - Tela Web com QR Code.




NOTA: QR Code da Figura 4 é meramente ilustrativo, sendo direcionado propositalmente para o site da SaperX (<https://saperx.com.br>).

Com o app do **Softphone SaperX** aberto, clique no ícone de QR Code  localizado no menu superior.

Se você concedeu acesso corretamente à câmera do seu dispositivo móvel, o sistema abrirá a câmera com o título > **QRCode**. Aponte a câmera do dispositivo para a tela web com o QR Code, Figura 4.

O sistema fará a leitura das configurações automaticamente, direcionando para a tela de **Registrar conta**, conforme Figura 5.


Figura 5 - Tela de configuração da conta VoIP - Registrar conta.





Clique no botão **Registrar**.

Ao final do processo, se tudo ocorreu bem, o sistema deverá sinalizar o registro com a cor verde ● na parte superior do app e alterar o nome do botão para **Registrado**, conforme Figura 6.

Figura 6 - Conta registrada com sucesso.



Outra forma de acesso o leitor de QR Code: clique no ícone  localizado na parte superior direita da sua tela inicial, já ilustrado na Figura 2, ou então no ícone com três pontos  localizado na parte superior esquerda da sua tela inicial.

Qualquer uma dessas ações abrirá um menu lateral ilustrado na Figura 7 com as opções Home, Registrar conta e **Escanear QR Code**. Esta última opção levará à abertura da câmera do seu dispositivo móvel, bastando repetir o processo já orientado acima.

A partir de agora você já pode iniciar o uso do app **Softphone SaperX**.

Sucesso!

Revision #2

Created 2024-11-09 03:29:11 UTC

Updated 2024-11-10 15:34:16 UTC